


EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

ES Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.



*1 75/11 1 needle, 90/14 1 needle, 100/16 1 needle

*2 90/14 1 needle: Ball point needle (gold colored)

*1 1 aguja de 75/11, 1 aguja de 90/14, 1 aguja de 100/16

*2 1 aguja de 90/14: aguja de punta redonda (color dorado)

No.	Part Name	Part Code		
		Americas	Europe	China Others
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XZ5134-001		
2	Buttonhole foot "A"	XC2691-133		
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031		
4	Monogramming foot "N"	XD0810-031		
5	Zipper foot "I"	X59370-021		
6	Blind stitch foot "R"	XE2650-001		
7	Button fitting foot "M"	XE2137-001		
8	Quilting foot	SA129	F005N: XC1948-052	- F005N
9	Seam ripper	XZ5082-001		
10	Bobbin (4) (One bobbin is on machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Needle set	XC8834-021		
12	Ball point needle	XD0360-021		
13	Cleaning brush	X59476-051		
14	L-shaped screwdriver	XG0918-001		
15	Bobbin case (on machine)	XF5707-101		
16	Foot controller	XD0501-121 (European area) XC8816-071 (Other areas)		
17	Dust cover	XA2112-022		
18	Wide table	SAWT7	WT17: D01LFJ-001	WT17CN WT17AP
19	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.		
20	Quick Reference Guide	Contact your authorized Brother dealer.		

Nº	Nombre de la pieza	Código de la pieza		
		América	Europa	China Otros
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XZ5134-001		
2	Pie para ojales "A"	XC2691-133		
3	Pie para sobrehilado "G"	XC3098-031		
4	Pie para monogramas "N"	XD0810-031		
5	Pie para cremalleras "I"	X59370-021		
6	Prensatela de puntada invisible "R"	XE2650-001		
7	Pie especial para botones "M"	XE2137-001		
8	Prensatela de acolchado	SA129	F005N: XC1948-052	- F005N
9	Abreojales	XZ5082-001		
10	Bobina (4) (Una bobina está colocada en la máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Juego de agujas	XC8834-021		
12	Aguja de punta redonda	XD0360-021		
13	Cepillo de limpieza	X59476-051		
14	Destornillador en forma de L	XG0918-001		
15	Caja de la bobina (en la máquina)	XF5707-101		
16	Pedal	XD0501-121 (Zona europea) XC8816-071 (otras zonas)		
17	Funda	XA2112-022		
18	Tabla ancha	SAWT7	WT17: D01LFJ-001	WT17CN WT17AP
19	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.		
20	Guía de referencia rápida	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.		

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

Nota

- Puede adquirir el tornillo del soporte del pie prensatela en su distribuidor autorizado Brother. (Código de la pieza: XG1343-001)




D01P3U-001

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

FR Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

PT Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.



*1 1 aiguille 75/11, 1 aiguille 90/14, 1 aiguille 100/16

*2 1 aiguille 90/14 : aiguille à pointe boule (dorée)

*1 1 agulha 75/11, 1 agulha 90/14, 1 agulha 100/16

*2 1 agulha 90/14: agulha de ponta esférica (dourada)

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce		
		Continent américain	Europe	Chine Autres
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XZ5134-001		
2	Pied pour boutonnières « A »	XC2691-133		
3	Pied pour surfilage « G »	XC3098-031		
4	Pied pour monogrammes « N »	XD0810-031		
5	Pied pour fermetures à glissière « I »	X59370-021		
6	Pied pour point invisible « R »	XE2650-001		
7	Pied pour boutons « M »	XE2137-001		
8	Pied transparent pour ouatinage/matelassage	SA129	F005N : XC1948-052	- F005N
9	Découpeur	XZ5082-001		
10	Canette (4) (Une canette se trouve sur la machine.)	SA156	SFB : XA5539-151	SFB
11	Jeu d'aiguilles	XC8834-021		
12	Aiguille à pointe boule	XD0360-021		
13	Brosse de nettoyage	X59476-051		
14	Tournevis en forme de L	XG0918-001		
15	Boîtier de la canette (sur la machine)	XF5707-101		
16	Pédale	XD0501-121 (Zone européenne) XC8816-071 (autres zones)		
17	Housse antipoussière	XA2112-022		
18	Grande table d'extension	SAWT7	WT17 : D01LFJ-001	WT17CN WT17AP
19	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.		
20	Guide de référence rapide	Contactez votre revendeur Brother agréé.		

N°	Nome da peça	Código da peça		
		Américas	Europa	China Outros
1	Calçador de zigue-zague "J" (na máquina)	XZ5134-001		
2	Calçador de casear "A"	XC2691-133		
3	Calçador de chuleado "G"	XC3098-031		
4	Calçador de monograma "N"	XD0810-031		
5	Calçador de pregar zíper "I"	X59370-021		
6	Calçador para ponto cego "R"	XE2650-001		
7	Calçador de pregar botão "M"	XE2137-001		
8	Calçador para quilting	SA129	F005N: XC1948-052	- F005N
9	Abridor de costura	XZ5082-001		
10	Bobina (4) (Uma bobina está na máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Conjunto de agulhas	XC8834-021		
12	Agulha de ponta esférica	XD0360-021		
13	Escova de limpeza	X59476-051		
14	Chave de fenda em forma de L	XG0918-001		
15	Caixa da bobina (na máquina)	XF5707-101		
16	Pedal	XD0501-121 (Espaço europeu) XC8816-071 (outras regiões)		
17	Capa contra pó	XA2112-022		
18	Mesa extensora	SAWT7	WT17: D01LFJ-001	WT17CN WT17AP
19	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.		
20	Guia de referência rápida	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.		

Remarque

- La vis du support du pied-de-biche est disponible auprès de votre revendeur Brother agréé. (code de la pièce : XG1343-001)

Observação

- O parafuso do suporte do calçador está disponível com o seu revendedor autorizado da Brother. (Código da peça: XG1343-001)